CARMATE inno ADVANCED CAR RACKS

ボックス用ユニクランプアダプター取扱説明書 INA90

はじめに

このたびは、本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と使用ルーフボックスの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、使用ルーフボックスの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください



No.	部 品	数 量
1	Uボルト134	4本
2	プレート134	4枚
3	ノブ	8個

ご使用前の確認

■取付可能ベースキャリア適合　サイズ

・幅　　25～90mm
・厚み　20～35mm
・ベースキャリアバーと
　ルーフとのすき間　　20mm以上



■ベースキャリアの長さ



底面取付可能幅以上

■取付可能なルーフボックス品番

＜2007年10月１日　現在＞

品番　BR10##, BR44#, BR43#, BR22#
　　BR59#, BR58#, BR57#, BR56#

※条件付取付可能なルーフボックス品番
（前後間隔が調整可能なベースキャリアの場合）

品番　BR76#、BR74#

上記以外のルーフボックスについては、
当社サービスセンターにお問合せください。

⚠警告

● 本品を装着するベースキャリアについては、十分な強度があることを車両又はベースキャリアの取扱説明書で確認してください。万一、ベースキャリアの強度が不十分な場合は、取付けしないでください。

使用方法（変更点：ルーフボックス本体付属のUボルトとプレート）

ルーフボックス本体付属の取扱説明書「ルーフボックスを取付ける」を読んで作業をする。



1 プレート134を、ベルトリングを外側にし、取付用穴Ⓐに合わせて置く。

参考

保護シールが貼ってある場合は、先に上（ボックス内側）からUボルト134を使用して取付け穴を開けてください。

2 Uボルト134をバーの下からプレート134の穴に通す。

以後は、ルーフボックス本体付属の取扱説明書に従い、取付ける。

お問合せ先

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212（代表）
FAX.03-5926-1218

株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2007年10月現在のものです。